

Преобразователь метеоданных серии WXT530

		WXT53																		
1	Версия	WXT536	Параметры: W, R, P, T, U	6																
		WXT535	Параметры: R, P, T, U	5																
		WXT534	Параметры: P, T, U	4																
		WXT533	Параметры: W, R	3																
		WXT532	Параметры: W	2																
		WXT531	Параметры: R	1																
2	Интерфейс связи	SDI-12 v 1.3, 1200 бод, 7, E, 1 RS-232, Стандарт ASCII auto, 19200 бод, 8, N, 1 RS-485, Стандарт ASCII polled, 19200 бод, 8, N, 1 RS-485, Стандарт ASCII polled, 9600 бод, 8, N, 1 RS-422, Стандарт ASCII auto, 19200 бод, 8, N, 1 RS-422 NMEA 0183 v3.0, 4800 бод, 8, N, 1 USB/RS-232, 1.4 м USB / M12 кабель, ASCII auto, 19200, 8, N, 1 USB/RS-485, 1.4 м USB / M12 кабель, ASCII polled, 19200, 8, N, 1 Выход 4-20 мА Выход 0-20 мА			A B C D E G H J K L															
3	Аналоговые интерфейсы	Без аналоговых интерфейсов Два аналоговых выхода 0...20мА для WS и WD Два аналоговых выхода 4...20мА для WS и WD Аналоговые входы: Тетр. SR, 10μV/V/m ² , Уровень (0..5В), ТВ. (0.2мм)			1 2 3 4															
4	Разъем	Без разъема (включая сальник и аксессуары для заземления) 8-пин разъем M12 "папа" (включая сальник и аксессуары для заземления)			A B															
5	Подогрев	Без подогрева Подогрев			1 2															
6	Профиль пользователя	Стандартный			A															
7	Кабель	Без кабеля Экранированный кабель 2 м, 8-пиновый разъем M12 на одном конце Экранированный кабель 10 м, 8-пиновый разъем M12 на одном конце Экранированный кабель 10 м, 8-пиновый разъем M12 на обоих концах Экранированный кабель 40 м, 12 проводов, открытые концы на обоих сторонах кабеля			1 2 3 4 5															
8	Аксессуары для монтажа	Без аксессуаров Комплект для монтажа Защита от птиц Комплект для монтажа и защита от птиц			A B C D															
9	Сервисное программное обеспечение	Без программного обеспечения Программа конфигурации для Windows + USB сервисный кабель			1 2															
10	Руководство пользователя	Без руководства пользователя Руководство на английском языке			A B															
11	Упаковка	Стандартная			1															
12	Сертификат о калибровке	Без сертификата Отчет по проведению заводских испытаний			A B															

Примечание: Экранированный кабель 40 м не соответствует кабелю 8-пин с разъемом M12, только под винтовые клеммники.

Запасные части и аксессуары

220614	Программа конфигурации WXT Vaisala Configuration Tool, USB сервисный кабель SP
220782	Кабель USB RS-232/RS-485, 1.4 м USB/M12 SP
222287	Экранированный кабель 10 м, 8-пиновый M12 SP
222288	Экранированный кабель 2 м, 8-пиновый M12 SP
215952	Экранированный кабель 10 м, 8-пиновый M12, разъемы на обоих концах SP
217020	Экранированный кабель 40 м, 12 проводов, открытые концы кабеля SP
222109	Сальник и аксессуары для заземления
212792	Монтажная насадка
WMSFIX60	Монтажный аксессуар, для использования между монтажной насадкой и трубой 60 мм
212793	Защита от птиц
WSP150	Устройство защиты от перенапряжения, без разъемов
WSP152	Устройство защиты от перенапряжения для 220782 и 215952
218817SP	WXT520 Радиационная защита SP
WXTPTUSP	WXT520 RTU модуль SP
224171	WXT Комплект нижнего разъема SP
214273	Разъемы аналогового выхода SP
WXT530BOTTOMDIGISP	WXT530 Нижняя часть модуля с платой, с цифровым выходом SP
WXT530BOTTOMANAINSP	WXT530 Нижняя часть модуля с платой, с аналоговым входом SP
WXT530BOTTOMMAOUTSP	WXT530 Нижняя часть модуля с платой, с выходом в мА SP